

KitchenAid Go Безжична система

Безжични чопъри за храна

5KFCR500BM* – 5KFCR531BM



- **Две настройки за скорост**
За перфектно нарязване, смесване или пюриране
За да контролирате колко бързо или бавно може да работи чопърът за грубо или фино рязане
- **Универсални ножове от неръждаема стомана**
Нарязвайте, смесвайте или пюрирайте с лекота
- **Приставка телена бъркалка**
За бъркане, разбиване или разбъркване или дори, за да направите бита сметана
- **Съд за добавяне**
Наливайте на тънка струя правилното количество олио или други течности, докато се използва
За лесно създаване на вкусни дресинги и сосове

- **Чопър KitchenAid Go с компактен дизайн с безжична система и опростено съхранение на приставките в купата****
Силата да правите, силата да се движите
За изпълнение на всяка рецепта, навсякъде
Компактно и лесно съхранение
Използване на открито и закрито
- **Акумулаторна 12 V литиевойонна батерия***
Предоставя оптимални работа и производителност
Осигурява до 25 минути непрекъснато време на работа***
Елиминира ограниченията на кабела
Захранва всички уреди от безжичната система KitchenAid Go за мощно приготвяне без кабел
Гъвкава екосистема
- **Работна купа с вместимост 1,18 л без BPA с чучур за наливане и дръжка**
Лесен за почистване и употреба
- **Попълнете безжичната колекция KitchenAid Go****, включително пасатори, ръчен миксер, чопър за храна, персонален блендер, кафемелачка и ръчна кухненска прахосмукачка**
Свободата да правите каквото и да е, където и да е
Една сменяема батерия захранва всички уреди за лесна смяна и максимална гъвкавост, за лесно приготвяне на храна, за безкрайни възможности, за максимална гъвкавост



MATTE BLACK

* Батерията не е включена в модела 5KFCR500BM. Батерията се продава отделно.

** Зарядното устройство не се съхранява в купата.

*** Максималното първоначално напрежение на батерията (измерено без работно натоварване) е 12 волта. Номиналното напрежение е 10,8. Действителното време за работа зависи от рецептата и/или използваните приставки. Животът на батерията се влияе от фактори, като възраст и употреба на батерията.

**** Всеки се продава отделно.

KitchenAid Go Безжична система

Безжични чопъри за храна 5KFCR500BM – 5KFCR531BM

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Мотор		Правотоков	
Напрежение		12 V	
Брой скорости		2 скорости (1 и 2) – Бърз импулс е функция, която е включена за една секунда и изключена за една секунда	
Скорост на ножовете (мин. – макс.)		2380 – 4025 об/мин	
Материал на корпуса на мотора		Пластмаса	
Размери на продукта		В x Ш x Д	26,55 x 14,5 x 18,39 cm
Размери на опаковката	5KFCR500BM	В x Ш x Д	30,2 x 19,2 x 19,4 cm
	5KFCR531BM	В x Ш x Д	30,2 x 19,9 x 20 cm
Размери на груповата опаковка	5KFCR500BM	В x Ш x Д	31 x 20,2 x 39,4 cm
	5KFCR531BM	В x Ш x Д	31 x 20,7 x 41 cm
Нетно тегло	5KFCR500BM		1205 kg
	5KFCR531BM		1,46 kg
Брутно тегло	5KFCR500BM		1,92 kg
	5KFCR531BM		2,27 kg
Брутно тегло на груповата опаковка	5KFCR500BM		4,02 kg
	5KFCR531BM		4,66 kg
Групова опаковка		2 броя	
Държава на произход		Китай (Проектиран в USA)	
Монтаж на купа с едно щракване без завъртане и фиксиращ се капак		Да	
Вместимост на работната купа		1,18 л	
Улей за наливане		Да	
Дръжка		Да	
Съхранение в купата		Да	
Противоплъзгащи крачета		Да	
Многофункционален нож		Да	
Препоръчителен обем за универсалния нож		300 г сурово месо – 113 г сирене – 720 г (3 чаши) зеленчук	
Приставка телена бъркалка		Да	
Съд за добавяне		Да	

Една сменяема батерия е включена в модел 5KFCR531BM*/**

Презареждаема литиево-йонна батерия	Тип батерия: LR1865LA
Пълно зареждане на батерията	3 часа
Светлинен индикатор (LED) на батерията	Да
Захранващ кабел тип USB-C	Да
Захранващ адаптер	Да
Дължина на зареждащия кабел (черен)	91,44 см
Време на работа с пълна батерия	25 минути***
Входен USB адаптер	100 – 240 V~, 50 – 60 Hz, 0,5 A
USB изход	5 VDC, 2 A
Номинално напрежение на външната батерия	10,8 VDC
Максимално напрежение на външната батерия	12 VDC
Средна продължителност на живота на батерията	7 години въз основа на 400 цикъла на зареждане

СПРАВОЧНА ИНФОРМАЦИЯ	ЦВЕТОВЕ	БАРКОД	БАРКОД НА ГРУПОВА ОПАКОВКА (2 БРОЯ)
5KFCR500BM	MATTE BLACK	5413184123000	5413184002992
5KFCR531BM	MATTE BLACK	5413184124007	5413184123925

* Предлага се и като допълнителен аксесоар.

** Не се включва в модела 5KFCR500BM. Батерията модел 5KRB12 може да бъде закупена като допълнителен аксесоар.

*** Максималното първоначално напрежение на батерията (измерено без работно натоварване) е 12 волта. Номиналното напрежение е 10,8. Действителното време за работа ще варира в зависимост от рецептата и/или използваните приставки. Животът на батерията се влияе от фактори, като възраст и употреба на батерията.

KitchenAid Go Безжична система

Безжични чопъри за храна 5KFCR500BM – 5KFCR531BM

СТАНДАРТНИ АКСЕСОАРИ



1,18 л работна купа без ВРА с улеи за наливане, дръжка и съд за добавяне

Включва заключващ се нож, дръжка и улей за наливане за лесно сервиране.

Съдът за добавяне позволява добавяне на течни съставки, като например олио, по време на обработка.

Майсторско приготвяне на вкусни дресинги и сосове, като майонеза.

Подходяща за миене в съдомиялна машина.




Универсални ножове от неръждаема стомана

За нарязване на сурови плодове и зеленчуци или ядки и мелене на магданоз, див лук или чесън за лесна подготовка.

За приготвяне на пюре от сготвени плодове или зеленчуци за приготвяне на бебешка храна или за използване като основа за супи и сосове. Лесно приготвяйте галета или мелете сурово месо.

Подходяща за миене в съдомиялна машина.



Приставка телена бъркалка

Може да бъде използвана за разбиване на яйца на сняг, яйчни белтъци, гъста сметана, майонеза и др. Подходяща за миене в съдомиялна машина.



Акумулаторна 12 V литиевойонна батерия и USB-C кабел**/**/*** 5KRB12

Лесно зареждане. Литиевойонните батерии се зареждат по-бързо, издържат по-дълго и имат по-висока плътност на мощността за по-дълъг живот на батерията в по-лек корпус.

Пълно зареждане: батерията ще бъде напълно заредена за около 3 часа и когато всички светодиоди светят постоянно.

Не включва USB адаптер.



ДОПЪЛНИТЕЛНИ АКСЕСОАРИ



Поставка за зареждане с фиксиран кабел 5KRB12

Поставката за зареждане има кабел с дължина 91,44 см. Включва USB-A към USB-C кабел за зареждане.

Поставката за зареждане KitchenAid Go е предназначена за дома, за да осигури безпроблемно място за зареждане на батерията и да позволи лесна смяна на новата батерия****, ако тя се изтощи.

Включва се в USB порт за удобно зареждане.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ АКСЕСОАРИ

		5KRB12	5KRB12
		Сменяема 12 V батерия	Поставка за зареждане
Размери на продукта	В x Ш x Д	2,8 x 7 x 7,9 см	2,475 x 7 x 7,9 см
Размери на опаковката	В x Ш x Д	10,2 x 6,1 x 10,1 см	13,6 x 5,5 x 11,7 см
Размери на груповата опаковка	В x Ш x Д	21,3 x 20,3 x 21,5 см	14,4 x 23,4 x 36,4 см
Нетно тегло		0,24 кг	0,08 кг
Брутно тегло		0,4 кг	0,16 кг
Брутно тегло на груповата опаковка		4,94 кг	2,26 кг
Групова опаковка		12 броя	12 броя

СПРАВОЧНА ИНФОРМАЦИЯ

ОПИСАНИЕ

БАРКОД

БАРКОД НА ГРУПОВА ОПАКОВКА (2 БРОЯ)

5KRB12	СМЕНЯЕМА 12 V БАТЕРИЯ	5413184002947	5413184903053
5KRB12	ПОСТАВКА ЗА ЗАРЕЖДАНЕ	5413184002954	5413184903060

* Предлага се и като допълнителен аксесоар.

** Не са включени в модела 5KFCR500BM. Батерията модел 5KRB12 може да бъде закупена като допълнителен аксесоар.

*** Максималното първоначално напрежение на батерията (измерено без работно натоварване) е 12 волта. Номиналното напрежение е 10,8. Действителното време за работа зависи от рецептата и/или използваните приставки. Животът на батерията се влияе от фактори, като възраст и употреба на батерията.

**** Допълнителна батерия се продава отделно.